CRAFT

TABELA ROZMIARÓW / SIZE CHART


ENDUR LIGHT WIND JACKET

C17325

Marka / Brand	**Craft**
Model / Style	**C17325 ENDUR LIGHT WIND JACKET**
Rozmiary / Sizes	**S–XS**

WYMIARY CIAŁA · BODY MEASUREMENTS

Zmierz się w bieliźnie lub cienkiej koszulce i porównaj z tabelą.
Measure yourself in underwear or a thin T-shirt and compare with the chart.





Przód / Front



Tył / Back

Rozmiar / Size · cm	XS	S	M	L	XL	XXL
A) Obwód klatki piersiowej – w najszerszym miejscu, pod pachami Chest – around the fullest part, under the arms	87	93	99	105	111	119
B) Obwód talii – w najwęższym miejscu tułowia Waist – around the narrowest part of the torso	75	81	87	93	99	107
C) Ramię + rękaw – od podstawy szyi przez bark do nadgarstka Shoulder + arm – from the base of the neck over the shoulder to the wrist	78	80	82	84	86	88
D) Wzrost – bez butów Height – without shoes	172	176	180	184	188	192

To wymiary ciała, nie ubrania. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy. *Body measurements, not garment measurements. If you are between two sizes, choose the larger one.*

texet.pl