PRIME SOFTSHELL VEST WOMAN
2261084

TABELA ROZMIARÓW / SIZE CHART
XS–3XL · wymiary produktu w cm / garment measurements in cm

Printer PRIME



Wymiary mierzone na płasko / Garment measured flat

JAK MIERZYĆ? / HOW TO MEASURE?

A **Długość ciała** – od najwyższego punktu barku przy kołnierzu do dołu
Body length – from the highest point of the shoulder to the hem

B **1/2 obwodu klatki** – na płasko, od boku do boku tuż pod pachami
1/2 chest width – flat, side to side just below the armholes

ROZMIARY: / SIZES:

cm	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A. Długość ciała Body length	63	65	67	69	71	73	75
B. 1/2 obwodu klatki 1/2 chest width	46,5	49,5	52,5	56	60	64	68

Wymiary orientacyjne, tolerancja ±1 cm. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy.
Indicative measurements, tolerance ±1 cm. If you are between two sizes, choose the larger one.