PRIME CREWNECK
2262071

TABELA ROZMIARÓW / SIZE CHART
XS–5XL · wymiary produktu w cm / garment measurements in cm

Printer PRIME



Wymiary mierzone na płasko / Garment measured flat

JAK MIERZYĆ? / HOW TO MEASURE?

A **Długość ciała** – od najwyższego punktu barku przy kołnierzu do dołu
Body length – from the highest point of the shoulder to the hem

B **1/2 obwodu klatki** – na płasko, od boku do boku tuż pod pachami
1/2 chest width – flat, side to side just below the armholes

C **Długość od ramienia** – od szwu na ramieniu do końca mankietu
Sleeve length – from the shoulder seam to the end of the cuff

ROZMIARY: / SIZES:

cm	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A. Długość ciała Body length	69	71	73	75	77	79	81	82	83
B. 1/2 obwodu klatki 1/2 chest width	50	53	56	59	63	67	71	75	79
C. Długość od ramienia Sleeve length	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Wymiary orientacyjne, tolerancja ±1 cm. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy.
Indicative measurements, tolerance ±1 cm. If you are between two sizes, choose the larger one.